

用户使用手册

型号：OBEE 3366

GSM 双频数字移动电话机

中国振华（集团）科技股份有限公司
贵州省贵阳市新添大道北渡段 268 号

简介

感谢您选择 OBEE 3366 彩屏 GSM 数字移动电话机。您可以通过阅读本手册，全面地了解本手机的使用，领略其完善的功能和简捷的操作方法。

本手机是针对 GSM 网络环境而设计的。除了基本的通话功能外,还为您提供了包括中英文输入、手写功能、真人真唱和弦铃声、时钟/闹钟、备忘录、计算器、游戏、录音、超大容量电池在内的多种实用功能，可以存储 500 条电话本记录及 250 条短信记录。此外，本手机采用个性化人机界面，其完善的功能设计，可以满足您的不同需求。

本公司保留在不作任何预先通知的情况下对本手册中内容作修改的权利。

目 录

1、安全须知	4
1.1 安全须知	4
1.2 安全警告和注意事项	4
2、手机介绍	9
2.1 规格	9
2.2 图标说明	11
2.3 SIM 卡	11
2.4 电池	12
2.5 开机	16
2.6 名词说明	17
3 使用菜单功能	18
3.1 电话簿	18
3.2 短消息	18
3.3 通话记录	21
3.4 设置	22
3.5 多媒体	25
3.6 音乐播音机	25
3.7 娱乐	25
3.8 情景模式	26
3.9 工具箱	27

3.10 服务.....	27
使用说明书.....	27
3.11 附加功能.....	28
3.12 快捷功能.....	29
3.13 通话中菜单.....	29
3.14 输入法操作说明.....	30
4 常见故障诊断	31
附录一 缩略语及其解释	34

第1章 安全须知

1.1 安全须知

■如果您的手机丢失或被窃，请立即通知电信部门或代销点，以禁用 SIM 卡。这将使您免受他人冒打电话所带来的经济损失。

■当您与电信部门或代销点联系时，他们需要知道您手机的 IMEI 号（印在手机背部的标签上，取下电池即可发现）。请将该号码抄留并妥善保管，以备将来之需。

■为使您更加安全的使用手机，请采取防范措施，如：

-设置好手机 SIM 卡的 PIN 码，PIN 码可防止您的 SIM 卡被未经许可的他人使用。

-离开汽车时，请不要把手机放在易见之处，最好随身携带或锁在行李箱中。

1.2 安全警告和注意事项

使用手机前请仔细阅读这些注意事项以确保正确地使用手机。

1.2.1 通用注意事项

■在飞机上、医院里等禁止使用手机的地方请关闭手机，否则会影响电子设备和医疗仪器的正常工作。在这些地方使用手机，请遵守该场所的相关规定。

■请严格遵守您开车所在地有关使用手机的法律法规。如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：集中精力驾驶，注意道路情况；如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话；如果驾驶条件不好，请停车后，再拨打或接听电话。

■在接近存储燃油、化学物品或爆炸物品等场所时，请遵守法律、法规及相关标志。

■请将手机、电池及充电器放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

■ 以免您的手机受到损伤，您的手机只能使用本公司指定的电池、充电器等配件。使用其它的电池、充电器可能会造成电池漏液、过热、爆裂、起火等故障。

■ 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。手机无线电波干扰可能引起这些电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、手机对起搏器、医疗电子设备、自动门以及其它自动控制装置等。对设备的影响请咨询该设备制造商或当地销售商。

■ 本手机具有飞航模式功能设置，当您乘坐飞机时请将手机设为飞航模式，以确认手机在飞机飞行过程中不会造成影响。

■ 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。

■ 请勿把电池、手机、充电器放在微波炉或高压设备中，否则可能造成电路损坏和起火等意外事故。

■ 请勿在有易燃易爆气体的地方使用手机，否则可能导致手机故障和引起火灾。

■ 请勿将手机置于高温、高湿度或有大量粉尘的地方，否则可能会引起手机故障。

■ 请勿将手机放在不平或不稳的地方，防止跌落引起故障或损坏。

1.2.2 使用手机的注意事项

■ 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。如需拆机，请送至专业维修点进行。非专业人员不得私自拆卸手机。

■ 请勿对液晶显示屏用力敲打或用它敲打其它东西，否则会造成液晶板的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。

■ 在极少数情况下，手机在某些型号的车内使用时可能会对车内电子设备有不良影响。

这时请不要使用手机以免失去安全保障。

- 如果您的车辆装有安全气囊，请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对车主造成严重伤害。

- 请勿用针、笔头等尖锐的物体接触按键，否则会损坏手机或产生误操作。

- 避免手机太靠近磁卡等磁性物体，手机的辐射波可能会清除软盘、储值卡、信用卡上存储的信息。

- 请将图钉等小的金属物放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，因而可能会对人身造成伤害或损坏手机。

- 避免手机受潮及水或其它液体进入手机，造成手机短路、漏电和其它故障。

- 请尽可能在远离固定电话、电视、收音机和办公自动化设备的地方使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。

1.2.3 使用电池的注意事项

- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。

- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示处理。

- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。

- 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。

- 请勿用电线、针等金属物将电池短路；也不要将电池和项链等金属物放在一起，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。

- 请勿焊接电池触点，否则会导致漏液、过热、爆裂和起火。

- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，用干毛巾擦净，

然后立即到医院就诊。

- 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。

- 如果电池在使用、充电或保存过程中出现异常升温、变色、变形等现象，请停止使用并更换新电池。

- 如果电池渗漏液体碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，要立即用干毛巾擦净，必要时请马上就医。

- 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。

- 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。

- 请勿在阳光直射等高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。

- 请勿连续充电超过 24 小时。

- 请将电池放在不受阳光直射、阴凉通风的地方。

- 手机电池的使用寿命都是有限的。电池的使用时间在频繁的充电中渐渐缩短。多次充电无效时，说明电池寿命已尽，应该更换指定型号的新电池。

1.2.4 使用充电器的注意事项

- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。

- 请使用 220V 交流电。使用其它电压会引起漏电、起火及对手机和充电器造成损坏。

- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。

- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火和触电。

- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器短路、漏电或其它故障。
- 如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源,以防短路、起火、触电和充电器故障。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会造成触电和起火。
- 在清洁和维护前请先将充电器插头从电源插座里拔出。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触电和起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光直射等高温地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。

1.2.5 清洁和维护

- 请勿在浴室等高湿度的地方使用手机、电池和充电器，同样也要避免被雨淋湿。
- 请用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等化学试剂擦拭手机。
- 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法充电，请定期清洁。

第2章 手机介绍

2.1 规格

主机：主机：

型号	OBEE 3366
尺寸（长×宽×厚）	108.4mm×47.4mm×16.9mm
重量	88g (with 1400mAh battery)

电池：

型号	OBEE 3366
标称电压	3.7V
充电限制电压	4.2V
额定容量	1400mAh
持续待机时间	约 650 小时～800 小时
持续通话时间	约 8 小时～10 小时

旅行充电器：

型号	VC050500
输入	100-240Vac 50/60Hz 200mA

按键说明

右方向键:	编辑时向右滚动光标。在待机界面下,按右方向键快捷进入设定的相应菜单。
左方向键:	编辑时向左滚动光标。在待机界面下,按左方向键快捷进入设定的相应菜单。
上方向键:	浏览菜单或设置选项时向上滚动。在待机界面下,按上方向键快捷进入设定的相应菜单;通话中音量调节。
下方向键:	浏览菜单或设置选项时向下滚动。在待机界面下,按下方向键快捷进入设定的相应菜单;通话中音量调节。
OK 键:	选择菜单后进行确认键。
右软键:	执行屏幕右下角引导符所显示功能。
左软键:	执行屏幕左下角引导符所显示功能。
拨号键:	拨打电话号码及接听来电。在待机界面下,按拨号键可以快速进入“通话记录”菜单。
挂机键:	结束通话或拒绝来电;长按此键关机/开机;在其他情况下,按此键一般返回待机状态。
数字键:	输入数字和字符。
* 键:	待机屏幕下长按 * 键输入特殊符号 *, P 和 +、W, 编辑界面按 * 键输入标点符号。

# 键:	编辑界面按 # 键, 切换输入法状态。在待机界面下, 长按#键可以快速进入“静音模式”, 退出时再长按#键即可。
键盘锁:	设定键盘锁的等待时间。设置完毕后, 当手机在指定的时间内未被使用时, 键盘将自动锁定。 待机状态下打开键盘锁: 先按右软键再拨号键, 最后点击屏幕中心进行解锁。 在待机界面下点击屏幕上的“键盘锁”图标 2 秒以上也可以开启键盘锁
数字键:	长按 1 键可以快速拨打语音信箱号码。 长按 2-9 键可以进行“快速拨号”。

*注: 本手册中“按某键”, 是指按下该键后即松开; “长按某键”, 是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

2.2 图标说明



2.3 SIM卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的 SIM 卡。SIM 卡是您进入数字 GSM 网络的钥匙。

一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录初始化都记录在 SIM 卡的金属平面区域，一同记录在卡上的还有您在 SIM 卡电话簿中存储和接收到的姓名、电话号码以及短消息。SIM 卡可以从您的手机中取出，放入任意一部 GSM 手机中使用（新手机自动读取 SIM 卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。SIM 卡一旦损坏，您将不能进入 GSM 网络。

*注：取出 SIM 之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取

出 SIM，否则 SIM 卡将可能损坏。

◆ 装 SIM 卡前请关闭手机，移去电池和其它外部电源。



◆ 如图所示将 SIM 卡插入 SIM 卡槽。

◆ 当您需要取出 SIM 卡时，请先关机，取下电池后盖,取出电池后，再从 SIM 卡槽中拨出 SIM 卡。

2.4 电池

初始状态电池充了约 50% 的电量，拆开后即可使用。

新电池至少需要连续充电 14 小时，待第一次彻底用完（电量耗尽无法开机）再完全充满后使用；第二次也要彻底用完后再充满电，连续三次充放电循环后，电池才容易达到最佳使用状态。

◆ 拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：

1. 将按住电池盖顶端往下推（如箭头方向），打开电池盖。
2. 从电池底端将电池向上抬起取出。



安装时按以下步骤进行：

1. 将电池卡入电池槽中。
2. 将后盖向上侧推至卡紧。



◆ 充电



将充电器插上电源，电源指示灯点亮表示电源已接通。将充电器的接头插入手机的左侧面。

这时，手机屏幕右上角的电量指示图标会循环跳动；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示电池充电中。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示图标。

当屏幕右上角的电量指示图标显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电，屏幕还会显示充电结束的画面。这个过程一般需要 6~10 个小时。充电期间电池、手机和充电器会变热一定的温度，这都是正常的。

充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器的连接。

***注意：**

-充电时一定要置于温度为+5℃至+40℃的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

-当手机自动关机或显示“电量不足”警告时，应及时对电池充电。若充电前电池没有用完，手机会自动减少充电时间。

-厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

-充电时请先确认电池已安装好，充电过程中不能取下电池。

-充电结束后，请您将充电器与手机和电源断开。

-如果您没有将充电器与电源和手机断开，则经过相当长时间后（约 5-8 小时），电池电量损耗到一定程度，手机又开始充电。我们建议您不要如此操作，因为这将对您的电池性能和寿命造成一定影响。

2.5 开机

◆ 要打开话机请长按挂机键；关闭话机，也请长按挂机键。

◆ 如果您先打开了话机，但没有插入 SIM 卡，则话机将会提示您将 SIM 卡插入。插入 SIM 卡开机后，话机会自动检测该 SIM 卡。然后显示屏上会按顺序出现以下提示：输入 PIN1（如果您设置了 SIM 卡密码），输入手机密码（如果您设置了话机开锁密码），手机密码默认为“1234”

◆ SIM 卡解密成功后，手机自动搜索可用网络（屏幕上显示寻找网络）。一旦取得联系，网络供应商的名字将出现在屏幕的中央。此时表示手机正常进入待机状态，可以进行正常使用。

*注：如屏幕上提示“只限紧急呼叫（EMERGENCY NUMBER）”，意味着您已在正常网络覆

盖范围（服务范围）之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

2.6 名词说明

【国内电话】

请先输入电话区号，再输入欲拨出的电话号码即可。

【国际电话】

按住“0”键不放，直至出现“+”号，再输入该区域代码、区号及电话号码即可。

【紧急电话】

无论有无SIM卡（用户识别卡），都可输入紧急呼叫电话寻求帮助。

【IMEI】

国际移动电话识别码。关闭手机并取下电池，在手机背面即可看到印有此号码的条码标签。该号码也存储在手机内，开机后在待机状态下输入“*#06#”即可显示出来。全世界无论何种品牌的移动电话都必须印上此识别码，且所有手机的IMEI号码都是全球唯一的，不会与其他手机重复。

第3章 使用菜单功能

3.1 电话簿

【快速寻找】：选择此项可进入电话簿浏览界面，该窗口下方提供一个查找输入框，您可以在该输入框中输入相应信息来进行电话记录的筛选。可供选择的查找方式有：1、拼音；2、小写字母；3、数字；4、笔画。可以通过按#键切换输入法来达到查找方式的切换。

- ◆ IP 拨号：对此号码进行 IP 呼叫。
- ◆ 发送短信信息：发送短消息到此号码。
- ◆ 查看：查看此条条目详情。
- ◆ 编辑：编辑此条条目。
- ◆ 删除：删除此条条目。
- ◆ 拷贝：拷贝此条条目。
- ◆ 移动：移动此条条目。
- ◆ 复制：复制此条条目。

【姓名查找】：按姓名方式在电话簿中查找记录。

【添加号码】：往电话簿中添加一条新的电话记录，可以选择存储方式为 SIM 卡或手机。

*注：两者在存储格式上稍有区别。

【全部复制】：对手机或 SIM 卡中所有记录进行复制，可以选择从手机到 SIM 卡，或从 SIM 卡到手机。

【删除】：选择此项执行对电话记录的删除操作。选择从 SIM 卡时，将删除 SIM 卡中所有的电话记录；选择从手机时，将删除手机电话簿中所有的电话记录；选择逐条删除时，将对电话记录进行逐条删除操作。

【来电群组】：本手机为您提供五个来电群组，您可以对每一个群组进行更改名称、响铃方式、铃声类型、来电图片与影片，以及群组成员的个性化设定。

【其它号码】：其它在 SIM 卡中存储的号码，如：本机号码，服务电话和紧急号码。您可以对之进行查看和修改。

【设置】：电话簿的设置功能。分为四个细项：容量查询、储存位置、名片设置。

[容量查询]：SIM 卡电话簿与手机电话簿的使用情况信息。

[储存位置]：选择优先存储位置，手机或 SIM 卡。

[名片设置]：设置手机电话簿中记录（名片）所包含的内容。

【来电铃声】：用户可以选择不同的来电铃声。

*备注：本手机可存储 500 条电话本

3.2 短消息

信息功能是一种网络服务，您可能需要先向网络运营商申请，才能发送和接收短消息。

本手机支持发送短消息的功能。短消息是先发送到网络的短消息中心，然后网络再向目的用户发送。如果目的用户没有开机或不能接收短消息，网络将暂时保存此消息，保存期限由发送用户的设置和服务运营商共同决定。

如果短信未满，它被直接存储在 SIM 卡中。

如果短消息容量已满，在主屏幕顶行出现一个闪烁图标 .

如果对方已经接收到短信，则可以听到手机的告警声（若短消息提示音及信息报告设置未开）。

【写信息】：创建新短消息。

【收件箱】：查看在收件箱中已收到的短消息。

- ◆ 回复：直接回复短消息。
- ◆ 转发：将此短消息转发给他人。
- ◆ 编辑：对该短消息进行重新编辑。
- ◆ 删除：删除当前短消息。
- ◆ 删除全部：删除收件箱中所有的短消息。
- ◆ 使用号码：对短消息中提取数字信息。

【发件箱】：读取或处理保存在此的短消息。

【常用短语】：在本条短消息中插入预设的常用短语。

【短信设置】：在使用短消息功能的时候，您首先要做必要的设置。

[模式设置]：为手机短信选择一个合适的模式。进入各模式可对相应的名称、短信中心号码、有效时间、发送格式设置。

[状态设置]：设置是否开启消息报告或回复路径。

[容量查询]：查看 SIM 卡或手机信箱中的空间占有情况。

[储存位置]：选择手机或 SIM 卡。

【语音信箱】：收听语音留言。

[编辑]：增加或修改语音信箱号码。

[连接至语音]：快速连接当前的语音信箱号码。

注意：语音信箱功能需要网络支持才能生效。

【小区广播】：小区广播是由网络运营商在特定的区域，向区域内所有 GSM 用户发送一些类似天气预报、交通状况等信息的服务。

[接收模式]：选择是开启或关闭小区广播。

[读取信息]: 阅读已接收的小区广播信息。

[语言]: 对小区广播显示的语言进行选择。

[频道设置]: 设置小区广播的频道。

3.3 通话记录

您可以通过此菜单了解近期通话状况。

【未接来电】: 显示所有未接电话的列表, 选择某一条后可以查看该未接电话最后一次发生的日期及时间、电话号码、次数。

【已拨电话】: 显示所有已拨电话的列表, 选择某一条后可以查看该已拨电话最后一次发生的日期及时间、电话号码、次数。

【已接来电】: 显示所有已接电话的列表, 选择某一条后可以查看该已接电话最后一次发生的日期及时间、电话号码、次数。

【删除通话记录】: 选择删除全部未接、已拨、已接电话的通话记录。

【通话时间】: 从上次计时归零开始, 统计上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计。也可将上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计归零。

【通话计费】

[上次通话费用]: 查询上次的话费。

[所有通话费用]: 查询全部的话费。

[通话费用归零]: 清除话费记录。

[费用限制]: 查询最高话费。

[价格及费率]: 查询和设置话费单位。

注意: 通话计费是一项网络功能, 需要网络运营商的支持

【短信计数器】

[已发送]: 记录已发送的短信数量。

[已接收]: 记录已接收的短信数量。

左软键“重设”可以分别清空这两项。

3.4 设置

【触屏校准】: 可以进行触摸屏的重新校准, 校准方法参照屏幕提示。

【话机设置】: 对手机时间、语言等选项进行设置。

[时间与日期]: 设定时间和日期。

◆ 设置城市: 设定当前城市名称。

◆ 时间设定: 设定当前时间与日期。

◆ 时间格式设置: 设定时间日期的显示格式。

[定时开关机]: 设定时间, 在该时间内开机或关机。

[语言]: 选择手机显示所使用的语言。本机提供简体中文和英文两种语言。

[预设输入法]: 定义默认的输入法, 本机提供多种输入法供您选择。关于输入法请参考输入法操作说明。

[待机菜单显示]:

◆ 墙纸: 选择待机界面墙纸。

◆ 屏幕保护: 为待机界面选择一张屏幕保护图片, 并设置等候时间。

◆ 开机图片: 为开机选择一张图片显示。

◆ 关机图片: 为关机选择一张图片显示。

◆ 显示日期时间: 选择开启或关闭在待机界面下显示当前时间。

◆ 显示本机号码：选择开启或关闭在待机界面下显示本机号码。

◆ 显示服务业者名称：选择开启或关闭在待机界面下网络运营商名称。

[问候语]：打开或关闭开机问候语并可进行编辑您喜欢的字句。

[速拨]：编辑快速拨号清单（2—9 号键），并设置其状态是否打开。

[指定功能键]：指定方向键所对应的快捷菜单。

[自动更新时间]：选择开启或关闭自动更新时间功能。

[飞行模式]：设置手机为正常模式、飞行模式和开机时询问。使手机处于无服务状态。

[手写设置]：设置手写的速度与色笔的颜色。

[其它设置]：设置手机 LCD 背光的时间。

【通话设置】：在此菜单内，可以设定通话转移，呼叫等待等功能。

[本机号码]：选择系统预设、隐藏号码或发送号码。

注意：“隐藏号码”功能需要网络支持，否则打开该功能可能会导致不能拨出电话。

[呼叫等待]：选择是否开通呼叫等待功能。

[呼叫转移]：选择是否开通呼叫转移功能。

[呼叫限制]：选择限制某些通话功能。

注意：需要网络支持。

[线路切换]：选择线路 1 或者线路 2。

注意：选择线路 2 时将不能拨出电话，且此项菜单会因使用的 SIM 卡类别不同来决定显示。

[通话时间提示]：选择在通话过程中是否提示您通话时间（以“嘀”提示），并且可以设置提示周期。

[通话时间显示]: 开启或关闭通话时间显示。选择开启通话时间显示, 在通话时, 屏幕上将显示通话时间。选择关闭则不显示通话时间。

[自动重拨]: 选择是否在被叫方占线或无应答时执行自动重拨。

[关闭群组]: 关闭群组功能。

[IP 拨号]: 设置 IP 号码。启动该功能后, 在拨打 IP 电话时不用再输入 IP 号码, 会自动在对方号码前添加前缀号码。

【网络设定】

[网络选择]: 设定以自动或手动方式搜索网络。

[偏好网络]: 设定优先选择的网络。

【安全设定】

[SIM 锁定]: 开启或关闭 SIM 卡锁。

[手机锁]: 开启或关闭手机锁。

注意: 手机出厂的默认密码是“1234”。

[键盘锁]: 选择是否打开键盘锁及锁键盘的时间。

[固定拨号]: 如果设置了此功能(需要输入 PIN2 码), 您就只能呼出存储在固定拨号列表中的号码, 而普通的电话簿将不再生效。

[禁止拨号]: 限制用户拨号, 需要网络支持。

[密码变更]: 设定新的密码。包括 PIN、PIN2 和话机锁密码。

注意: 密码更改后请牢记您的新密码。

【恢复原厂设定】: 选择该功能后将恢复手机的出厂默认设定。并需要输入手机锁密码, 默认密码为“1234”。

3.5 多媒体

【录音】：选择该项可进行录音。按左软键进入选项：

[录音]：录制一段新的语音。

[播放]：播放当前选中的录音。

[更名]：为当前录音文件更改名称。

[删除]：删除当前录音文件。

[全部删除]：删除所有录音文件

【自编铃声】：进入自编铃声界面，按数字键输入铃声。选择选项：

[播放]：播放该自编铃声。

[播放速度]：选择播放速度。

[选取乐器]：选择播放乐器。

[储存]：保存该铃声。

3.6 音乐播音机

选择音乐播音机图标进入播放界面。各键功能如下：

上方向键：音乐声音增大。

下方向键：音乐声音减小。

左方向键：选择上一首歌曲。

右方向键：选择下一首歌曲。

OK 键：播放/暂停当前音乐。

3.7 娱乐

【游戏】：本手机提供了 2 种游戏，具体操作方法见游戏内的说明。

【背景色】：三种背景色选择：琥珀橙、宝石蓝和科技灰。当移动选中条到相应菜单时，可预览。

【游戏设定】：选择打开或关闭游戏的音效和震动。

3.8 情景模式

本手机提供了一般模式、会议模式、户外模式、室内模式并进行了默认设置。对于每种情景模式，您都可以进入“选项/个人化设定”进行设置以下选项：

[铃声设定]：

- ◆ 来电：设定来电铃声。
- ◆ 闹铃：设定闹铃铃声。
- ◆ 开机：设定开机音乐。
- ◆ 关机：设定关机音乐。
- ◆ 消息：设定短消息提示音。
- ◆ 按键声：设定按键音。

[音量]：

- ◆ 响铃声：设定响铃的音量。
- ◆ 按键音：设定按键的音量。

[响铃方式]：有响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃四种来电提示方式供您选择。

[铃声类型]：有一声、连续或渐强三种响铃类型供选择。

[提示音]：

- ◆ 警告音：选中后，一旦手机发出警告会发出警告音。
- ◆ 错误：选中后，一旦有错误操作手机发出错误提示音。

◆ 网络连接音：选中后，当手机搜网成功后发出提示音。

◆ 通话连接：选中后，当拨通电话时发出提示音。

[应答模式]：

◆ 任意键：选择是否按任意键应答来电。

3.9 工具箱

【日历】：进入日程管理子菜单。按“选项”进入子菜单

[日程表]：新建一个日程。并为之添加一个闹钟提醒。您可以选择一次、每天、自定义、每周、每月五个选项。

[跳至指定日期]：将日程表的当前日期设定为指定日期。

[农历]：开启或关闭农历显示。

【备忘录】：根据需要创建待办事项并可设置闹铃提醒。

◆ 加入：新增一条待办事项。

◆ 浏览：查看选定的待办事项。

◆ 编辑：编辑选定的待办事项。

◆ 删除记录：删除选定的待办事项。

◆ 删除全部：删除全部的待办事项。

【闹铃】：本机提供三个闹铃时刻供您设置。进入任一个时刻，您可以设置其响铃时间和闹铃状态为关、一次或每天。

【世界时间】：按左功能键进入后，按左或右方向键移动选择查看对应城市的时间。

3.10 服务

全球通服务，也称为 STK，STK 全称 SIM Toolkit（SIM 卡工具包），是 GSM 的一种新业

务，它可以为您提供灵活的信息功能，如股票信息、交通信息、天气预报等。STK 所提供的功能由网络运营商决定。该业务需 SIM 卡和网络的支持。

- ◆ 名称：该帐号的名称，选择编辑可修改。
- ◆ 号码：该帐号的号码。
- ◆ 使用者帐号：拨号服务器（不是 WAP 网关）的帐号名。
- ◆ 密码：拨号服务器（不是 WAP 网关）的密码。
- ◆ 线路型态：选择线路型态，模拟或数字。
- ◆ 速度：选择合适的传输速度。
- ◆ 网域：IP 地址。

3.11 附加功能

【计算器】

用 0—9 键输入要计算的数字，用#键输入小数点。

按上、下、左、右键可以输入+、-、x、÷四个运算符号。

按右软键可按位清除最近的输入或结果，按右软键“返回”退出计算器，按左软键“确定”计算结果。

*注：此计算器精确度有限，会产生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。

【单位换算】

[重量]：重量单位包括公斤<—>磅和公斤<—>盎司的换算。在相应的编辑框中输入需要换算的数字，按左软键确定，将在另一个编辑框中显示您要的值。

[长度]：长度单位包括公里<—>英里，米<—>码，米<—>英尺，厘米<—>英寸四种换算。在相应的编辑框中输入需要换算的数字，按左软键确定，将在另一个编辑框中显示您要的值。

【汇率换算】

可进行任何货币汇率之间的换算。先输入汇率，然后输入本国或外国货币值，按左软键确定，将在另一个编辑框中显示您要的值。

【健康管理】

[身体质量指数]:

进入后，选择男性或女性，并输入身高体重值。按确定，可显示计算结果，并以图示表明您的身体质量指数所在范围。

[女性生理周期]:

进入后，您需要输入上次生理周期日和平均周期数值。按左软键确定，可显示计算结果，以图示表明排卵期及生理期。

选择某个日期进入可以查看今天的受孕几率。

3. 12 快捷功能

该功能是为方便用户快捷进入菜单而专门设计的，共有 10 个菜单项，用户可按左软键进入“编辑”，显示其它多个菜单项，用户再根据自己的优先使用等级来定义该菜单。

3. 13 通话中菜单

在通话过程中，您可以通过按左软键进入选项功能。通过选项，您可以选择暂停（恢复）通话、结束通话、打开一个新的通话、打开电话簿、进入信息菜单、静音、关闭（开启）双音多频等多项菜单功能。

- ◆ 暂停：暂停当前通话。
- ◆ 结束：结束当前通话。
- ◆ 新通话：输入电话号码，发起另一个通话。
- ◆ 电话簿：具体功能请参看功能菜单电话簿一节。

- ◆ 信息：具体功能请参看功能菜单信息一节。
- ◆ 静音：对方听不到您的声音，但您可听到对方的声音。
- ◆ 双音多频：可以设置是否可以拨打分机。

通话过程中使用上、下方向键可调节通话音量的大小。

3.14 输入法操作说明

本手机是中、英文两用手机，不仅菜单界面显示中、英文，还可以编写中、英文短消息。利用Zi中、英文输入法，您还可以书写、编辑中英文电话簿等。本手机提供如下几种输入模式，而且在编辑界面，按“#”键可用于输入法的切换，按“*”键可用于进入输入标点符号界面。

笔划输入法

本手机采用 Zi 八笔输入法。该输入法按照人们日常手写汉字的习惯而制作，您只要根据手写的习惯，将字拆成对应的笔划，再依次输入对应于 1—9 键中的笔划键（“8”键除外），在输入过程中，屏幕最下面一行始终会显示对应笔划的汉字或偏旁，按上、下方向键进行选取候选字，按左软键确定您所要的汉字。此时本手机将自动联想一个新字，您可以继续按键进行选择。

备注：“8”键为通用笔划键，如有不确定特定笔画的汉字时可按此键代替。

数字键与笔划的对应关系表

键位	名称	代表笔划
1	横、提	一
2	竖	丨
3	撇	丿

4	点、捺	丶
5	横折	乚
6	弯钩	乚
7	竖折	乚
9	横折弯钩	乚
8	笔划替代键	?

ABC 字母输入法

本手机提供了大写字母、小写字母两种字母输入法。ABC 字母输入法与 Zi 智能英文输入法不同之处在于不具有联想功能，可连续多次按键来输入所需字母。每按键一次输入一个对应字符。例如：按 2 键，输入 ‘A’，按 3 键，输入 ‘D’，连续按 2 键，选择 ‘A’、‘B’、‘C’ 或 ‘2’。

拼音输入法

由于一个键上有多个字母，用户通过连续多次按键来选取该键上所对应的字母。比如，输入 ‘看’ 字，按 5 键两次，可以输入 ‘K’，然后按一次 2 键，输入 ‘A’，然后按一次 6 键即可输入 ‘N’（注意：该输入法可以自动判断在该位置连续按键上可能出现的字母，所以此时只需按一次 6 键即可输入 ‘N’）。

数字输入法

在此输入法状态下按数字键输入对应的数字。

第4章 常见故障诊断

故障现象	可能的原因
不能开机	1、电池是否有电？ 2、电池是否安装好？
电池不能充电	1、检查充电器与手机是否连接正确？ 2、电池是否可用？使用几年后的电池性能会降低。 3、电池是否已经过度放电？需要连接充电器一段时间后才能充电。
不能注册到网络	1、信号太弱，或周围有无线干扰。观察屏幕上的信号强度计，是否不能显示竖线？ 2、SIM卡是否安装正确，是否接触不良或SIM卡已损坏？如果SIM卡损坏，请找网络运营商更换。
不能呼出	1、是否注册到网络？观察显示屏是否显示网络服务商的名称。 2、是否设置了呼叫限制功能？ 3、是否因为欠费而被禁止呼出？ 4、是否设置了固定号码拨号功能？ 5、是否选择了用户线路 2？但您的网络运营商并不提供该服务。 6、是否设置了隐藏号码？但您的网络运营商并不提供该服务。
不能呼入	1、是否注册到网络？

	2、 是否因为欠费而被禁止呼入？ 3、 是否设置了呼叫转移功能？ 4、 是否设置了呼叫限制的禁止呼入功能？
不能设定功能	网络运营商不支持或需要注册，请与网络运营商联系。
PIN 被锁定	输入网络运营商随 SIM 卡一起提供的密码 PUK 码解锁或者联系网络运营商。
PIN2 被锁定	输入网络运营商随 SIM 卡一起提供的密码 PUK2 码解锁或者联系网络运营商。
话费计数器无效	没有传输计费脉冲，请与您的网络运营商联系。
SIM 卡出错	1、SIM 卡脏污，清洁 SIM 卡。 2、重新安装 SIM 卡。 3、SIM 卡已损坏，更换 SIM 卡。

附录一 缩略语及其解释

GSM	全球数字蜂窝移动通信系统。
CUG	封闭用户群
SMS	短消息业务。
SMS-CB	广播消息。
FDN	固定号码拨号。
SIM	用户识别卡。
PIN	个人身份码，通常指 PIN1，随 SIM 卡一起提供，是启用 SIM 卡的密码。
PIN2	个人身份码 2，由网络运营商提供，在进行特殊功能，如需要 SIM 卡支持的受保护的固定号码拨号（FDN）等功能时使用。
PUK	个人开锁码，随 SIM 卡一起提供。当连续三次输入 PIN 码出错，SIM 卡被锁时，用于 SIM 卡开锁，或用于修改 PIN 码。
PUK2	个人开锁码 2，随特定的 SIM 卡一起提供，用于修改或开启 PIN2 码。
IMEI	国际移动设备识别码，由 15 位数字组成，一个手机对应一个唯一的 IMEI 号。
MCC	移动区域代码，如：中国（大陆）是 460。
MNC	移动网络代码，如：中国移动是 00，中国联通是 01。
呼叫等待	网络提供的一种服务，允许您在通话时接听另一呼入电话而不中断现有的通话，但不同于多方通话，您同时只能与一方通话，另一方被保持。
呼叫转移	网络提供的一种服务，允许您根据不同情况将来电转移到指定的号码。通常分为：转接所有语音来电、无法接通时转接来电、无人接听时转接来电、忙线时转接来电、转接所有数据来电。

漫游 指在非归属网区中注册使用时。通常分为国际漫游与国内漫游，本手册特指国际漫游。

STK 全称 SIM ToolKit，SIM 卡工具包。GSM 的一种业务，可以为您提供灵活的信息功能，如股票信息，交通信息，天气预报等。所提供的功能由网络运营商决定。该业务需 SIM 卡和网络的支持。

制造商拥有对本手册的最终解释权。