深圳市京华信息尼欧(NIHO)事业部简介

深圳市京华信息尼欧(NIHO)事业部，是深圳市京华电子股份有限公司投资兴办的一家从事高新技术产品研究、开发和进行生产经营的高科技企业。

秉系京华公司 “ 重质量、守信誉、讲实干、多贡献 ” 的企业精神，凭藉京华电子股份有限公司强大的资金、管理、技术等多种支持，京华信息尼欧(NIHO)事业部紧跟国际先进技术，专业从事高科技产品，主要开发系列包括：数码录音笔、GPS、MP3、MP4 数码播放机、移动数字电视、手机。

公司现有一批现代化的高素质管理人员，并拥有一支多年从事计算机、通讯等领域高科技产品研发生产的高素质技术队伍，从设计、开发到生产、品质出货等，都有严格的控制。对产品质量一丝不苟。技术负责人具有国际先进技术水准，具备不断创新发展现有产品技术的能力。确保公司的产品具有与世界同步的高技术水准及先进性。

公司现在开发生产的：GPS、MP3、MP4 数码播放机、移动数字电视、手机与国外同类产品相比，以其技术成熟、质量稳定且具有成本优势。具有相当大的市场，发展潜力巨大，与国外产品竞争完全有优势。

公司生产基地位于深圳市平湖良安田京华工业园，占地 15 万平方米，拥有 20 万平方米的生产厂房。拥有 3000 多名训练有素的员工及强有力的管理队伍，完善的品质管理，已通过 ISO90001 和

ISO14001 认证。

本着“ 专业生产、规模销售、完美服务 ”的经营方针，公司将主要开发面向 21 世纪市场的高科技信息电子产品，不断推出更多的新品，形成规模，降低成本，树立全新的信息电子产品品牌，在全国范围内组建完善的销售网络和售后服务体系，拓展海外市场销售渠道，同时面向国际、国内两个市场销售。公司还将积极开辟 ICP 业务，努力发展成为一家融 IT 信息产品和信息服务于一体的新时代企业。使京华信息尼欧事业部数码产品快速进入百姓家，以更多更好的产品服务于大众生活。

目录排列不对。从新排列。

一、注意事项.....6
二、功能特点.....8
三、认识机型.....9
四、操作说明.....11
1. 基本操作.....11
1.1 开/关机.....11
1.2 复位 11
1.3 连接电脑及数据文件传输.....11
1.4 键盘解锁 12
1.6 音量调节 ..... 错误！未定义书签。
1.7 上一曲/下一曲（快退/快进） ... 错误！未定义书签。
1.8 电池 12
2.音乐播放 12
2.1 播放/停止 14
2.2 显示歌词 14
2.3 音乐播放设置菜单.....15
3.视频播放 16

3.1 文件选择 ..... 错误！未定义书签。
4、图片浏览 18
5、电子书 18
6、录音模式 ..... 错误！未定义书签。
6.2 播放录音文件 22
6.3 录音设置 22
7、附加功能 22
7.2 日历 23
8、资源管理器 24
8.1.删除文件 24
9、设置 25
9.1 显示设置 25
9.2 系统设置 26
9.4 时钟设置 27
9.7 自动关机时间 28
10、FM收音(可选) 29
10.1 手动搜索 29
10.2 自动搜索 30
10.3 保存电台 30

10.4 预置电台 30
10.5 删除电台 30
10.6 FM录音 30
10.7 立体声开关 31
10.8 收听地区 31
11、CMMB数字电视功能(可选) ..... 错误！未定义书签。
11.1 搜索设置 32
11.2 收看节目 ..... 错误！未定义书签。
11.3 系统设置 33
五、使用USB磁盘 34
1、USB显示模式 34
2、充电显示模式.....34
六、固件升级.....26
七、故障解决.....34
八、产品规格.....36

一、注意事项

本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，以避免事故发生，确信在使用该产品之前仔细阅读该手册。

- 请不要将产品放在高温度、潮湿或粉尘多的地方。
- 避免摔落或强烈碰撞产品，不要让显示屏遭到猛烈震动，否则可能导致显示屏损坏或显示不正常。
- 请选择合适的音量，使用耳机不宜过大音量，若感到耳鸣，请调小音量或停止使用。
- 在下列情况下请充电：

A、电池电量图标显示没电时

B、系统自动关机，再次开机后很快关机

C、操作按键没有反应

- 本播放器电池采用的是 3.7V 锂电池,可重复充电使用.

该机有两种充电的方法可选择:

1.通过电脑 USB 口充电, 本机无论开机与否，只要您把该 MP4 机器与电脑连接,就可以给播放器充电。(**慢充方式,所需的充电时间长**)

2.通过随机配送的充电器充电,充电前将充电器接入电源，再将 USB 延长线的一端插到充电器上，另一端插入 MP4 的 USB 接口，即可充电。**(快充方式,所需充电时间短,推荐使用)**

3.在充电的过程中,充电器和 MP4 机有一定的升温,属于正常现

象。

注：本机不能配用其他型号的充电器,否则会烧毁本MP4机,本公司概不负责,如需要本机原装充电器请与我公司有关部门联系。

- 播放器在格式化或正在进行上传和下载时请不要突然断开连接，否则可能导致程序出错。
- 对于那些因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存损失，本公司不负任何责任，请用户遵照使用手册进行规范操作。
- 请勿自行拆卸产品，不要使用酒精、稀释剂或苯类来擦洗产品表面。
- 不要在那些禁止使用电子设备的地区内使用该产品，比如在飞机上。
- 请不要在驾驶或在街上行走时使用该产品。

※ **本公司保留改进产品的权利，产品规格及设计如有变更，恕不另行通知！**

本手册所列图片仅供参考，以实际操作效果为准。

★ **（本机无防水功能）**

二、功能特点

- 4.3 寸 WQVGA 高清触摸显示屏
- 支持 RM/RMVB 、AVI 视频格式
- 支持 MP3、WMA、WAV、FLAC 等音乐格式
- 支持 3D 音效环绕效果，微软音效，可自定义 EQ
- 支持高清晰 JPEG 和 GIF、BMP 格式图片浏览
- 数码录音
- 支持 CMMB 数字电视功能(可选功能)
- FM 收音功能(可选功能)
- FM 发射功能(可选功能)
- USB2.0 高速传输
- 支持电子书阅读支持游戏功能
- 具备万年历浏览和秒表功能
- 移动硬盘功能，支持固件升级
- 支持游戏功能
- 智能充电

三、认识机型

注:本说明书适用如下两种机型

TV-12 有 CMMB 数字电视功能。

N28 无 CMMB 数字电视功能。请插入图片

四、操作说明

1. 基本操作

1.1 开/关机

开机：

长按 ▶II 键 3 秒钟，播放器显示开机画面后进入正常关机前的工作模式。

关机：

a.在播放状态：短按 ▶II键暂停，再长按▶II 3 秒关机。

b.其他模式下：按下 ▶II键 3 秒关机。

c.电量不足的情况下，系统也会自动关机。

1.2 复位

如果您的播放器在使用过程中出现死机现象时，您可以通过 RESET 键复位后重新启动播放器。

1.3 连接电脑及数据文件传输

启动电脑，然后通过 USB 连接线将机器与电脑连接，这样便可实现 USB 供电或进行 USB 数据传输，本机和电脑通过 USB 接口连接，可以作为一个 U 盘使用。您仅仅需要将喜欢的音乐直接拖放在 MP4 播放器里面就可以了，而不需要任何第三方的程

序来实现。

1.4 键盘解锁

当键盘锁定后按“ ▶II ”键进行解锁。

1.5 A-B复读功能(只适用于N-28)

在音乐播放状态下，点击“ A↔B ”图标进入复读模式，此时显示屏上显示复读模式的图标中“ A ”，确认为复读段的起始点，再点击“ A↔B ”图标，“ B ”点出现，确认为复读段的结束点，此时复读图标 A-B 固定，开始 A-B 段键反复播放，再点击“ A↔B ”图标取消 A-B 复读。

1.8 电池

本机采用内置高容量锂电池。

电池可用时间会因为音量大小、播放文件类型、按键操作等因素来决定电池的可用时间。播放器可根据用户设置‘ 自动关机时间 ”或“ 显示设置 ”来节约电池。

2.音乐播放（TV-12 带数字电视、N28 不带数字电视）

开机后进入主界面

点击“ ”图标进入“ 音乐播放 ”屏幕菜单。



点击“ 正在播放 ”进入音乐播放状态。点击“ ”图标返回上一级目录，再点击“ ” 图标可退出子菜单返回主界面。

在“ 音乐播放 ”屏幕菜单中选择相应的菜单，双击进入相应功能。如果在本机内新增音乐文件时，请在播放音乐文件前双击“ 更新媒体库 ”。

2.1 播放/停止

在音乐播放状态下，短按▶II暂停，点击 “ ”“ ”图标上一曲或下一曲。长按 “ ”“ ”图标快退或快进。

音量调节 点击“ ”图标调节音量大小。

2.2 显示歌词

LRC歌词在网站下载或通过歌词制作软件自行制作。然后与MP3 歌曲相同的名字保存到您的播放器就可以实现歌词同步了。

当播放歌曲的目录下有同名歌词文件时，进入音乐播放设置菜单，在屏幕设置菜单中打开歌词显示。

2.3 音乐播放设置菜单

在音乐播放状态下，点击 “ M ” 图标弹出屏幕菜单，其中有多种选项设置，点击所需设置菜单。点击按 “ ↩ ” 键返回上一级菜单。

重复设置：单曲一次，单曲循环，全部一次，全部重复，试听。

播放设置：顺序播放，随机播放；

微软音效：3D，重低音，音量均衡；

音效选择：正常，微软音效，摇滚，流行，古典，重低音，爵士，我的音效，通过选择上述八项，体验不同的音乐效果；

我的音效设置：通过该选项，编辑自己喜欢的 EQ 效果。

屏幕显示：ID3，歌词，频谱，关。

3.视频播放

开机后进入主界面，点击“ ”图标进入视频播放列表，再选择相应的播放文件并双点击进入播放。

当在播放时点击“ ”图标返回上一级视频文件列表，再选择相应的

文件双点击进入播放。

播放/停止

在视频播放状态下，短按“ ▶II ”键或者点击“ ”图标暂停，再短按“ ▶II ”键或者点击“ ”图标播放。点击 “ ”“ ”图标上一曲或下一曲。长按 “ ”“ ”图标快退或快进。

音量调节 点击“ VOL+ ”图标增大音量，点击“ VOL- ”图标减小音量。

在视频播放状态下，点击“ M ”图标弹出对话框，通过点击“ ”“ ”图标选择“选时播放”、“屏幕扩展”。

1．选时播放

在视频播放状态下，点击“ M ”图标弹出对话框，点击“ ”“ ”图标选择“选时播放”，点击“ M ”图标进入时间设置，点击“ ”“ ”图标切换时和分，点击“ VOL+ ”“ VOL- ”图标设置时间。

2．屏幕扩展

在视频播放状态下，点击“ M ”图标弹出对话框，点击“ ”“ ”图标选择“屏幕扩展”，点击“ M ”图标进行“正常显示”和“全屏显示”切换，点击“ ”图标返回视频播放状态。

4、图片浏览

开机后进入主界面，点击“ ”图标进入图片文件列表，双击图片文件显示该图片。在播放图片过程中，点击 “ M ”键，弹出“ 右旋转 ”、“ 左旋转 ”、“ 放大 ”、“ 缩小 ”、“ 浏览 ”菜单，点击选择相应的设置浏览图片。浏览设置中，有多种时间间隔设置，如 2 秒，5 秒，8 秒，还有关闭。点击“ ”图标返回上一级菜单。

注 :本机不支持 1000 万像素以上的图片，如果您使用的是 1000 万以上的图片请在电脑上转换为低像素的图片后，再载入机器欣赏 。

5、电子书



5.1 阅读文件：

从主界面中点击“ ”图标键进入电子书列表。双击要阅读的文件，开始阅读文件。阅读通过点击“ ”图标或“ ”图标上下翻页，点击“ ”图标或“ ”图标上下翻行。点击“ ”返回上一级电子书文件列表。

5.2 跳页：在弹出的屏幕菜单中，选择跳页，出现相应的界面，点击“ ”图标或“ ”图标数位切换，点击“ ”图标或“ ”图标选择所需的页数，最后点击按“ OK ”图标确认即可，跳转到所想要的页面。要取消点击“ ”图标返回上一级菜单。

5.3 存储书签：在弹出的屏幕菜单中，选择“ 存储书签 ”，然后在相应的位置点击确认即可，点击“ ”图标返回上一级菜单。

5.4 提取书签：在弹出的屏幕菜单中，选择“ 提取书签 ”，然后在相应的位置点击确认即可，点击“ ”图标返回上一级菜单。

5.5 删除书签：在弹出的屏幕菜单中，选择“ 删除书签 ”，然后在相应

的位置点击确认即可，点击“ ”图标返回上一级菜单。

5.6 字体大小：在弹出的屏幕菜单中，选择“ 字体大小 ”，

三种选择：点击选择大字体、中字体、小字体。

5.7 字体颜色：在弹出的屏幕菜单中，选择“ 字体颜色 ”

三种选择：白，红，绿

5.8 浏览模式：自动模式和手动模式

5.9 自动翻页：有 5 种选择（10 秒，15 秒，20 秒，25 秒，30 秒）

在阅读时可根据右边进度条指示估算剩余内容多少。

书签只对当前阅读文件操作，如阅读另外的文件，则书签需重新设定。

注：本机只支持“ ANSI ”编码格式的 TXT 文本，不支持其他格式的文本。

录音

6. 开始录音

在主界面中点击“ ”图标进入准备录音状态，点击按“ ”图标，弹出屏幕菜单，通过点击相应的录音质量、录音音量、桌面选择设置。

点击“ REC ”图标可以开始录音，再点击“ REC ”图标暂停录音，在录音状态点击“ ” 图标屏幕会提示是否保存录音文件，点击确认进入下一次录音准备状态。在准备录音状态下长按“ ”键返回主菜单。

6.1 播放录音文件

在主界面中点击“ ”进入音乐播放列表，选择录音文件夹。点击进入选择需要的文件开始播放。

6.2 录音设置

在录音模式准备状态下，可以点击“ ”进入屏幕菜单，并进入“ 录音设置 ”选项，在“ 录音质量 ”、“ 录音音量 ”、“ 桌面选择 “ 三项进行设置调整。

录音质量：高品质、普通品质。

录音音量： 1， 2， 3， 4， 5 五项可选。级别越高，录音出来的声音越大。

桌面选择：四种选择

注：录制的声音文件可在音乐播放菜单下找出并播放试听效果。如果显示屏上显示“ 空间满 ”，代表没有空间记录新的录音文档，请删除其他的文档以释放空间。

7、附加功能

7.1 秒表功能：

在主界面中点击“ ”进入“ 附加功能 ”菜单，点击“ **秒表** ”**进入秒表状态**，再点击“ ”图标开始记时，再次点击“ ”图标暂停记

时，点击按“ ”清零，点击“ ”退出上一级菜单。界面如下

7.2 日历

在“ 附加功能 ”菜单中，点击“ 日历 ”进入年月日设置，日历仅提供查询功能，如果要更改时间，在设置菜单里进行。点击“ ”图标返回上一级菜单。界面如下

8、资源管理器

资源管理器为本机的一大功能特色,它可以让你更清晰明了的知道机器内部的文件类别及目录，便于文件目录分类别管理及查找。

8.1.删除文件

在资源管理器中，你可以选择你自己喜欢的音乐或视频文件等等,然后点击直接播放;在选择过程中若遇到你不需要的文件时，你可点击“ DEL ”图标则出现删除对话框，点击选“ 删除文件 ”即执行选中的选项。

9、设置

在主界面中点击“ ”图标进入“ 设置 ”选项，点击相应设置菜单来选择设置的子项目。点击按“ ”键退出



9.1 显示设置

背光时间：5 秒，10 秒，15 秒，20 秒，30 秒，常亮六种选项可选择。

亮度调节： 1， 2， 3， 4， 5 五种选项。级别越高，亮度越亮。

背光显示模式：屏幕全暗和屏幕半暗两种选择。

隐藏状态栏：隐藏和显示（隐藏的内容是时间和电池显示）

9.2 系统设置

固件升级：在此菜单下弹出对话框，提醒是否固件升级，如无固件升级则退出。

固件升级

1、菜单升级：把“ xxxxxx.RKW ”拷入 FLASH 中，在资源管理器中选择该文件，选择点击“ 确定 ”后，进行在线升级，界面如下：



2、用户工具升级：当机器出现不正常时需要升级固件，请到公司网址上下载升级工具， 选择“ xxxxxx.RKW ”根据提示进行升级。

强调一点：升级过程中确保不掉电。

系统还原：在此菜单下弹出对话框，提示是否恢复系统默认值

键盘锁时间：10 秒，30 秒，5 分钟，10 分钟，不锁。

可以通过开机按“ ▶II ”键来解锁。

9.3 桌面设置：8 种桌面设置

9.4 时钟设置

时间设置：通过点击“ ”或“ ”图标在小时和分钟数值大小来调整。界面如下



1. 日期设置：通过点击“ ”或“ ”图标在年月日数值大小来调整。界面如下



9.5 语言

9.6 系统 名称，厂家主版本号，硬件型号，磁盘容量

请把这个图片显示完全。

9.7 自动关机时间

在此菜单下有： 3 钟， 5 分钟，10 分钟，15 分钟，20 分钟，不自动关机六种选项可供选择。(机器在音乐播放、视频播放、幻灯片播放图片、阅读电子书、充电、使用秒表状态下自动关机设置不能生效)。

10、FM收音(可选)

开机后进入主界面，点击“ ”**图标进入收音状态，**

在收音状态点击“ ”图标选择相关的设置项，再点击相应的设置进入。设置完后用“ ”退出。

10.1 手动搜索

点击“ 手动搜索 ”进入手动搜索菜单，选择手动搜索，点击按“ ”或“ ”图标手动向左/向右搜索电台，点击按“ ”或“ ”图标向上/向下调整音量大小，进行此操作时可作静音处理。设置完后用“ ”退出。

10.2 自动搜索

点击按“ 自动搜索 ”之后选择自动搜索，从最初收听频率开始自动搜索直到下一个电台被自动锁定后停止.且可以进行全自动搜索电台并保存，搜索结束后将切换到预置的第一个电台进行收音。

10.3 存储电台

进入保存电台菜单点击选择存储当前电台，选择存储电台位置 1, 2…后再次双点击进行存储。设置完后用“ ”图标退出上一级菜单。

10.4 预置模式

点击“ 预置模式 ”之后选择预设项后点击“ ”或“ ”图标可进行预置电台的切换。

10.5 删除电台

选择删除，点击“ 删除电台 ”菜单，选择所需要删除的电台，点击确定删除。

10.6 FM录音

在收音状态点击“ ”图标弹出屏幕菜单，选择 FM 录音。准

备录音界面，点击“ ”图标，弹出屏幕菜单，点击相应的进行录音质量、录音音量、桌面选择设置。然后点击按“ REC ”开始录音，再次点击“ REC ”暂停录音，点击“ ”图标屏幕会提示是否保存录音文件，再点击保存录音文件并进入下一次录音准备状态。在准备录音状态下点击“ ”图标返回收音界面。

10.7 立体声开关

在收音界面，点击“ ”图标弹出屏幕菜单，选择相应的设置。

立体声开关：开/关。

10.8 收听地区

有中国/欧洲/日本/美国/校园广播供选择。

11．数字移动电视（CMMB）此功能适用 TV-12。

在主界面中点击“ ”图标进入“ 功能选择 ”选项，点击“ 节目列表 ”，在没有收到信号的情况下点击“ 节目列表 ”会弹出一个对话框“ 无节目信息，请先搜台 ” 点击确认。请先进行“ 搜索设置 ”操作。（不同地区收视频率不同，如搜索节目请先确认所在地区或城市）

11.1 搜索设置



在功能选择菜单中选择“ **搜索设置** ”，点击“ **搜索设置** ”进入搜索设置界面。

点击选择相应的菜单进入子菜单。点击“ ”图标可退出子菜单返回主界面。

在功能选择菜单中选择节目列表，点击按“ 节目列表 ”进入节目列表菜单。在节目列表菜单中点击选择相应的电视节目，点击进入节目播放画面。(**注：如果无节目列表信息，请先进行“ 搜索设置 ”**)

在收看电视节目时，点击相应要播放电视节目，也可以通过点击“ M ”图标，然后弹出透明节目列表，用“ VOL+ ”或“ VOL- ”、“ ◀ ”或“ ▶ ”图标换电视节目，然后点击“ M ”图标来确认。

注:搜台后如果显示“ 频点搜索失败,无节目列表 ”,请确定电视天线是否正常拉出,或者您所处的位置电视信号是否足够强。

11.2 系统设置

在功能选择菜单中选择并点击按“ **系统设置** ”进入系统设置界面。点击选择要设置的项目执行相应的设置。

11．3 节目信息

五、使用USB磁盘

1、USB显示模式

本机为高速 USB2.0 接口，标准移动磁盘功能，支持 windows2000 以上（不需要安装驱动程序）系统，经与 PC 连接后（稍等几秒钟），播放器显示为联机模式。

2、充电显示模式

如果使用过程中电池电量过低，播放器会自动关机。您可以通过随机配送的充电器给电池充电。在充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕时，电池电量显示满格。

六、故障解决

如果播放器无法正常使用，请检查以下几点：

问题症状	可能原因
无法开机	请查看播放器是否有电？机器程序是否已损坏。
机器死机	请按 RESET 键复位后重新开机。
无法播放	请查看机器是否有电？ 请确保音量并不在 0 状态下，耳机的连接没有问题，确保耳机清洁。 损伤的音乐文件可能制造不同程度噪音，甚至不

	能播放，确保文件完整。 请重新格式化磁盘。
无法上传/下载文件或在电脑上找不到盘符	请开机后完全插好 USB 线。请重新正确安装驱动程序。
无法录制	请查看是否有足够的内存。请查看是否有电。
文字出现乱码	请确保您选择了正确的语言。
只能下载 700MB 左右，电脑就提示不能下载	可移动磁盘 ” 为 FAT 格式，可将 “ 可移动磁盘 ” 用 FAT32 格式化一次再下载即可解决。
为什么播放器中的总容量显示同实际标称的不一致	播放器采用 flash 闪存为存储介质，其总容量的标称值是标明采用的 FLASH 闪存的规格，误差的大小跟采用的技术方案有关。芯片厂商在出厂芯片时芯片容量与所示标称值就有一定的误差，工厂和电脑系统的计算容量的方式不一样，比如芯片厂商在出厂芯片时以 1000Byte 为 1KB,而电脑系统是以 1024Byte 为 1KB。此外产品还需要部分空间存放程序以及显示的各种字库，还有文件系统，因此，您看到的总容量比实际标称的要小一些。

七、产品规格

项目	规格
WQVGA 屏	WQVGA4.3 寸高清触摸显示屏
语言支持	多国语言
数据速率	高速 USB2.0
支持文件格式	音乐：MP3/WMA/WAV/FLAC 录音：WAV 图片：JPEG/GIF
支持视频格式	AVI/RM/ RMVB 等格式
存储媒介	嵌入式 FLASH 内存
电源供应	3.7V 锂电池
工作温度	-5 度 40 度
系统支持	Windows SE/ME/2000/XP
附件	用户手册、耳机、充电器、USB 线.

注：本操作手册所列图片仅供参考！产品规格和外观如有更改，恕不另行通知！

申 明

请用户务必在使用过程中自行对资料备份,本公司对于因软件,硬件的误操作,产品维修,电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任,也不对由此造成的其它间接损失责任.同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解,因此,本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损坏负责,并不对因使用产品而引起的第三方索赔负责。